令和6年3月6日 (株)応用技術試験所

自走式立体駐車場の騒音予測

「大規模小売店舗立地法」により、大規模小売店舗の設置者は、事前に店舗から発生する 騒音の総合的な予測をしなければなりません。この際、自走式立体駐車場は走行車両からの 発生音の反射音が天井面と地面から発生するため、騒音予測が複雑化します。そこで、ASJ RTN-Model 2018 に準拠した『OyoASJRTN』による自走式立体駐車場での自動車走行騒音 の予測例を紹介します。

1. 店舗敷地内における自動車走行騒音の A 特性音響パワーレベルについて

店舗敷地内における自動車走行に関する騒音は、ASJ RTN-Model 2018 に従って予測可 能ですが、計算過程で自動車走行騒音の A 特性音響パワーレベルを算定する必要がありま す。自動車走行騒音の A 特性音響パワーレベルは自動車が定常走行する場合と非定常走行 する場合の2パターンが示されていますが、定常走行の式を適用できる走行速度範囲は時 速 40km/h から 140km/h となっていて敷地内の低速走行には適しません。そして、非定常 走行の式は加減速、停止を頻繁に繰り返す信号交差点を含む市街地道路を想定しているた め、A 特性音響パワーレベルを過大に見積もる可能性があります。そのため、店舗敷地内に おける自動車走行騒音の A 特性音響パワーレベルは、自動車専用道路連結部付近における 減速走行状態で計算することをおすすめします。

2. 自走式立体駐車場の騒音予測例

『OyoASJRTN』での自走式立体駐車場の自動車走行騒音予測は、「複層高架部」で代用 して予測します。『OyoASJRTN』の複層高架部は地表線に高さを変えた複数の高架道路を 設定することで表します。

以下に右図のような自走式立体駐車場の騒音予測の具体 例を示します。



①ドキュメント新規作成

[新規作成]より、[ASJRTNType]を選択して

W OyoASJRTN		-		×
新死。 新規(<u>h)</u> AppendixA5Type	ок <i>т</i> +тури			
	_	C	AP NUM	SCRL

自走式立体駐車場の図面を指定して、ドキュメントを新規作成します。



②サイズ変更

[サイズ変更...]より、図面のサイズを設定します。



③1階と中間階の道路を設定する地表線設定

[地表線情報...]より、「地表線情報一覧」画面が開きます。

1階と中間階の道路を設定する地表線を設定します。

ボリフィンス	敬 左 側地	!表面	右側地象	ta	道路個數	ì
<						>

「地表線情報一覧」画面の[追加...]ボタンをクリックして「地表線情報の編集」画面を開きます。



階高は 3m です。ですから Z 座標は 0 から 3 に変化させ ます。

右から左に 4 点マウスク リックして XY 座標を指定し ます。

1 階から中間階の車線は
この地表線を元に設定します。

屋上車線の地表線は別途 設定します。

1 階と中間階の手前以外
の道路は予測点に対して影響が小さいので無視することにします。

④1階道路の設定

「地表線情報編集」画面の[道路...]ボタンをクリックして、1階の道路を設定します。

相対高さ[m]	相対水平距離[m]	幅[m]	舗装種別	道路種別	治甫
<					>

[追加...]ボタンをクリックして「道路情報の編集」画面を開きます。



1 階道路なので[地表線ポ リライン相対鉛直距離]は 0m です。

道路幅を5.5mとします。

店舗敷地内における自動 車走行騒音の A 特性音響パ ワーレベルを自動車専用道 路連結部付近における減速 走行状態で計算するために [道路種別]を"自動車専用道 路"にします。

⑤1階の順方向車線の設定

「道路情報の編集」画面の[車線...]ボタンをクリックして、2階に上る車線を設定します。

範囲(地表線開始点からの長さ)	相対水平距離	走行方向	車種別交通量[台/h]
¢			3

[追加...]ボタンをクリックして「車線情報の編集」画面を開きます。



1 階道路に 2 階に上る 車線 (順方向)を設定しま す。

[地表線ポリライン相対 水平距離]を 1.375mとし ます。

1時間あたりの車種別
交通量を指定します。

<参考>

「自動車来台数」=「一 日の来客数(人)※」×「自 動車分担率(%)」÷「平均 乗車人員(人/台)」

※「一日の来客数」は、
「店舗面積当たりの来客
数原単位(人/千㎡)」×
「店舗面積(千㎡)」で計
算できることとなっています。

⑥1階の順方向車線の走行状態区間設定

「車線情報の編集」画面の[走行状態区間...]ボタンをクリックして、2階に上る車線(順 方向)の走行状態区間を設定します。

範囲(地表線開始点からの長さ)	走行状態	交通種別	走行速度[km/h]	停止時
¢				>

[追加...]ボタンをクリックして「走行状態区間の編集」画面を開きます。

"減速走行"、"インターチェンジ連結部付近"を選択し、走行速度を指定します。走行速 度は減速走行なので終速度をやや小さく指定しています。



⑦1階の逆方向車線の設定

[OK]ボタンをクリックしていき「車線情報一覧」画面まで戻り、1階に降りる車線を設 定します。

範囲(地表	線開始点からの長さ)相	対水平距離	走行方向	車種別了	€通量[台/h]
0.000[m]~	-30.099[m]	1.	375[m]	順方向	小型車(100) 中型車
<						5

[追加...]ボタンをクリックして「車線情報の編集」画面を開きます。



1 階道路に 1 階に降り る車線(逆方向)を設定し ます。

[地表線ポリライン相対 水平距離]を-1.375mと します。

1 時間あたりの車種別 交通量を指定します。

<参考>

「自動車来台数」=「一 日の来客数(人)※」×「自 動車分担率(%)」÷「平均 乗車人員(人/台)」

※「一日の来客数」は、
「店舗面積当たりの来客
数原単位(人/千㎡)」×
「店舗面積(千㎡)」で計算できることとなっています。

⑧1階の逆方向車線の走行状態区間設定

「車線情報の編集」画面の[走行状態区間...]ボタンをクリックして、1 階に降りる車線の 走行状態区間を設定します。

2 階に上る車線(順方向)がコピーされて追加されているので、既に同じ走行状態区間が 設定されているので[OK]ボタンで戻ります。

範囲(地表線)	開始点からの長さ)	走行状態	交通種別	走行速度[km/h]	停止時
0.000[m]~30).099[m]	減速走行	連結部	20.0[km/h]→	1.223
<					>

⑨2 階道路の設定

[OK]ボタンをクリックしていき「道路情報一覧」画面まで戻り、2 階の道路を設定します。

範囲(地表線開始点からの長さ)	相対水平距離	走行方向	車種別交通量[台/h]
0.000[m]~30.099[m]	1.375[m]	順方向	小型車(100) 中型車
(

[追加...]ボタンをクリックして「道路情報の編集」画面を開きます。



 2 階の道路なので[地表線 ポリライン相対鉛直距離]は
3mです。

道路幅を5.5mとします。

店舗敷地内における自動 車走行騒音の A 特性音響パ ワーレベルを自動車専用道 路連結部付近における減速 走行状態で計算するために [道路種別]を"自動車専用道 路"にします。

102 階の順方向車線と逆方向車線の設定

「道路情報の編集」画面の[車線...]ボタンをクリックして、2 階の 2 車線を設定します。 1 階道路がコピーされて 2 階道路が追加されているので、既に車線と走行状態区間が作成 されています。

範囲(地表	線開始点からの長さ) 1	相対	水平距離	走行方向	車種別	l交通量[台/h]
0.000[m]~	-30.099[m]		1.37	5[m]	順方向	小型車	ē(100) 中型車(
0.000[m]~	-30.099[m]		1.37	75[m]	逆方向	小型車	፬(100) 中型車(
<		1					>

1個目の屋上に上る車線を選択して[変更...]ボタンをクリックして「車線情報の編集」画 面を開きます。



既に走行状態区間は設定されているので、[OK]ボタンをクリックして「車線情報一覧」 画面に戻り、2個目の2階に降りる車線(逆方向)を選択して[変更...]ボタンをクリックし て「車線情報の編集」画面を開き、同様に1時間あたりの車種別交通量を変更します。 [OK]ボタンをクリックしていき、2階の「道路情報の編集」画面まで戻ります。

①2 階道路の高架設定

2 階の「道路情報の編集」画面の[高架道路...]ボタンをクリックして、2 階道路に高架を 設定します。高架を設定することによって、その裏面が下階道路の反射面となります。

範囲(地表線開始点から)		の長さ)	高架橋種類	高架の遮音壁
<				2

[追加...]ボタンをクリックして「高架情報の編集」画面を開きます。



ここでは設定しませんが2階の遮音壁を設定することも可能です。必要項目を指定して、[OK]ボタンをクリックしていき、「地表線情報一覧」画面まで戻ります。

今回の例では2層3段立体駐車場なので中間階は2階だけですが、多層の場合は2階と 同様に設定していきます。

12屋上道路を設定する地表線の設定

屋上道路を設定する地表線を設定します。

ポリライン点	(数)	左側地	表面		右側地	表面	道路個數	ì
4		コンクリー	-トや密粒論	諘	コンクリー	卜や密粒舗装	2	0
<								>

「地表線情報一覧」画面の[追加...]ボタンをクリックして「地表線情報の編集」画面を開

きます。



下の階のように階を移動 するわけでないので Z 座標 は0だけです。

右から左に 2 点マウスク リックして XY 座標を指定し ます。

屋上の車線はこの地表線 に設定します。

屋上の手前以外の道路は 予測点に対して影響が小さ いので無視することにしま す。

13屋上道路の設定

「地表線情報編集」画面の[道路...]ボタンをクリックして、屋上の道路を設定します。

相対高さ[m]	相対水平距離[m]	幅[m]	舗装種別	道路種別	âi
<					>

[追加...]ボタンをクリックして「道路情報の編集」画面を開きます。



屋上の道路なので[地表線ポリライン相対鉛直距離]は6mです。

屋上の端部で回折するように道路幅 16mとします。⇒ここでは設定しませんが、屋上裏 面が反射面になる場合や屋上に遮音壁を設定する場合は、屋上道路に高架設定をします。

店舗敷地内における自動車走行騒音の A 特性音響パワーレベルを自動車専用道路連結部 付近における減速走行状態で計算するために[道路種別]を"自動車専用道路"にします。

⑭屋上の順方向車線の設定

「道路情報の編集」画面の[車線...]ボタンをクリックして、屋上の地表線に対して順方向の車線を設定します。

範囲(地表線開始点からの長さ)	相対水平距離	走行方向	車種別交通量[台/h]	
c				

「車線情報一覧」画面の[追加...]ボタンをクリックして「車線情報の編集」画面を開きます。



屋上の地表線に対して順方向の車線を設定します。[地表線ポリライン相対水平距離]を 1.5mとします。1時間あたりの車種別交通量を指定します。

<参考>

「自動車来台数」=「一日の来客数(人)※」×「自動車分担率(%)」÷「平均乗車人員 (人/台)」 ※「一日の来客数」は、「店舗面積当たりの来客数原単位(人/千㎡)」×「店舗面積(千 ㎡)」で計算できることとなっています。

15屋上の順方向車線の走行状態区間設定

「車線情報の編集」画面の[走行状態区間...]ボタンをクリックして、屋上の地表線に対し て順方向の車線の走行状態区間を設定します。

範囲(地表線開始点からの長さ)		走行状態	交通種別	走行速度[km/h]	停止時間
<					>

[追加...]ボタンをクリックして「走行状態区間の編集」画面を開きます。

"減速走行"、"インターチェンジ連結部付近"を選択し、走行速度を指定します。走行速 度は減速走行なので終速度をやや小さく指定しています。



16屋上の逆方向車線の設定

[OK]ボタンをクリックしていき「車線情報一覧」画面まで戻り、屋上の地表線に対して 逆方向の車線を設定します。

範囲(地表線開始点からの長さ)		相対水平距離	走行方向	車種別交通量[台/h]	
0.000[m]~29.900[m]		1.500[m]	順方向	小型車(30)中型車(

[追加...]ボタンをクリックして「車線情報の編集」画面を開きます。



[地表線ポリライン相対水平距離]を-1.5mとします。

1時間あたりの車種別交通量を指定します。

<参考>

「自動車来台数」=「一日の来客数(人)※」×「自動車分担率(%)」÷「平均乗車人員 (人/台)」

※「一日の来客数」は、「店舗面積当たりの来客数原単位(人/千m²)」×「店舗面積(千

m²)」で計算できることとなっています。

①屋上の逆方向車線の走行状態区間設定

「車線情報の編集」画面の[走行状態区間...]ボタンをクリックして、地表線に対して逆方 向の屋上車線の走行状態区間を設定します。

範囲(地表	線開始点から	の長ざ)	走行状態	交通種別	走行速度[km/h]	停止時
0.000[m]^	-29.900[m]		減速走行	連結部	20.0[km/h]→	
<						>

順方向車線がコピーされて追加されているので、既に同じ走行状態区間が設定されているので[OK]ボタンをクリックしていき、「地表線情報一覧」画面まで戻ります。

18立体駐車場前の地表線設定

1階と中間階の道路を設定した地表線のZ座標が0mから3mに変化しているため、この ままだと立体駐車場前の地面の高さも0mから3mに変化していることになります。

そこで、立体駐車場前の地面の高さを 0m にするため、立体駐車場前に Z 座標が 0mの地 表線を設定します。

ポリラインは	気数 左側	左側地表面		右側地翻	表面	道路個数	ì
4	עב	リートや密粒論	鵏	コンクリー	トや密粒舗装	2	0
2	יעב	コンクリートや密粒舗装		コンクリー	トや密粒舗装	1	0
<							>
追加	変更	削除	1	L	選択地表:	線移動追加	

「地表線情報一覧」画面の[追加...]ボタンをクリックして「地表線情報の編集」画面を開きます。



立体駐車場前の左端と右
端の 2 点をマウスクリック
して XY 座標を指定します。
Z 座標は0です。

以上で立体駐車場の設定が終了なので、[OK]ボタンをクリックしていき、最初の画面ま で戻ります。

19予測計算

[予測...]より、「予測」画面を開きます。



予測点をマウスクリックして指定します。[ユニットパターン時間間隔]は、音源が 1m 間隔になるように、時速 20km/h で 1m 進む時間である 0.18 秒としました。

[予測計算開始...]ボタンをクリックすれば、予測点での等価騒音レベルが求まります。

以上